

# ロボシリンダ RCP3アクチュエータ スライダタイプ

モータカップリングタイプ: [細小型ロボシリンダ] SA2AC・SA2BC

: SA3C · SA4C · SA5C · SA6C

モータ折返しタイプ: [細小型ロボシリンダ] SA2AR·SA2BR

: SA3R·SA4R·SA5R·SA6R

取扱説明書

■第1版■





# お使いになる前に

このたびは、当社の製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。

安全にご使用頂くために、本取扱説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用頂きますようにお願い致します。 本取扱説明書およびコントローラ取扱説明書に記載していないお取扱いおよび操作方法に関しては出来ないものと考え、行なわないでください。

#### 【対象機種】

ロボシリンダ RCP3アクチュエータ

モータカップリングタイプ

- -RCP3-SA2AC
- · RCP3-SA2BC
- RCP3-SA3C
- RCP3-SA4C
- RCP3-SA5C
- RCP3-SA6C

#### モータ折り返しタイプ

- -RCP3-SA2AR
- · RCP3-SA2BR
- -RCP3-SA3R
- RCP3-SA4R
- · RCP3-SA5R
- · RCP3-SA6R

- 本取扱説明書の内容の一部または全部を無断で複写、複製、転写することは固くお断りします。
- ・ 本取扱説明書の内容は、改良のため予告なしに変更することがありますので、予めご了承く ださい。
- ・ 本取扱説明書の内容については万全を期していますが、万一誤りやお気付きの点がありましたら、ご連絡くださいますようお願いします。





# 目 次

安全	Èガイ I	۴	. 1
取抗	及い上の	D注意	. 9
1.	各部0	D名称	13
2.	外形图	<u> </u>	15
	2. 1	RCP3-SA2AC.	15
	2. 2	RCP3-SA2BC	16
	2. 3	RCP3-SA2AR 折返し方向右	17
	2. 4	RCP3-SA2BR 折返し方向右	18
	2. 5	RCP3-SA3C	19
	2. 6	RCP3-SA3C- スライダカバー付	20
	2. 7	RCP3-SA4C	21
	2. 8	RCP3-SA4C- スライダカバー付	22
	2. 9	RCP3-SA5C.	23
	2. 10	RCP3-SA5C- スライダカバー付	24
	2. 11	RCP3-SA6C.	25
	2. 12	RCP3-SA6C- スライダカバー付	26
	2. 13	RCP3-SA3R 折返し方向左 (右)	27
	2. 14	RCP3-SA3R- スライダカバー付	
	2. 15	RCP3-SA4R 折返し方向左 (右)	29
	2. 16	RCP3-SA4R- スライダカバー付	
	2. 17	RCP3-SA5R 折返し方向左 (右)	31
	2. 18	RCP3-SA5R- スライダカバー付 折返し方向左 (右)	32
	2. 19	RCP3-SA6R 折返し方向左(右)	
	2. 20	RCP3-SA6R- スライダカバー付 折返し方向左(右)	34
3.	ケーフ	ブル図	35
	3. 1	PSEP コントローラ用ケーブル	35
	3. 2	PCON、PSEL コントローラ用ケーブル	36
4.	オプシ	ション	37
	4. 1	ブレーキ付き	37
	4. 2	モータ左折り返し、モータ右折り返し	37
	4. 3	カバーなしタイプ	37
5.	開封後	もの確認	38
	5. 1	構成品	
	5. 2	本製品関連の取扱説明書	



	5. 3	型式銘板の見方	38
	5. 4	型式の見方	39
6.	仕様.		40
7.	選定条	\$件	41
	7. 1	選定方法	41
	7. 2	押し付け使用時の選定方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	44
8.	設置環	<b>環境、保存環境</b>	45
	8. 1	設置環境	45
	8. 2	保管環境	45
9.	取付け	t	46
	9. 1	本体の取付け	46
	9. 2	取付け面	48
	9. 3	搬送物の取付け	49
10.	コント	- ローラとの接続	50
11.	運転上	この注意	55
	11. 1	アクチュエータに加わる負荷	55
		11.1.1 SA2、SA2B タイプの負荷	55
		11.1.2 負荷モーメント計算時におけるガイドの作用位置 (SA2A、SA2B)	56
		11.1.3 スラスト方向における外力	56
	11. 2	アクチュエータに加わる負荷	57
		11.2.1 SA3、SA4、SA5、SA6 タイプの負荷	57
		11.2.2 負荷モーメント計算時におけるガイドの作用位置	
		(SA3、SA4、SA5、SA6 タイプ)	
	11 0	11.2.3 スラスト方向における外力	
	11. 3	原点位置の微調整	
	11. 4	ステンレスシート部分に関して	
12		)寿命について	
12.	12. 1	サイクルタイムと製品寿命の関係	
	12. 1	12.1.1 水平使用	
13.	保守点	ī検	65
	13. 1	点検項目と点検時期	65
	13. 2	外部目視検査	65
	13. 3	清掃	66
	13. 4	内部確認 (SA2A、SA2B タイプ)	66
	13. 5	内部確認 (SA3、SA4、SA5、SA6 タイプ)	66



	13.6	内部清掃	68
	13. 7	グリース供給 (SA2A、SA2B タイプ)	68
		13.7.1 使用グリース(SA2A、SA2B タイプ)	68
		13.7.2 ボールネジ部使用グリース	68
	13.8	グリース供給 (SA3、SA4、SA5、SA6 タイプ)	69
		13.8.1 ガイド部使用グリース (SA3、SA4、SA5、SA6 タイプ)	69
		13.8.2 ボールネジ部使用グリース(SA3、SA4、SA5、SA6 タイプ)	69
		13.8.3 グリースの供給方法	70
	13. 9	ベルト	72
		13.9.1 ベルトの点検	72
		13.9.2 使用ベルト	72
		13.9.3 ベルトテンションの調整	72
	13. 10	ステンレスシートの交換 (SA3、SA4、SA5、SA6 タイプスライダカバー付きの場合)	73
	13. 11	モータの交換(パルスモータ: RCP3)	75
	13. 12	折返しタイプのベルトおよびモータの交換 (パルスモータ: RCP3)	77
14.	保証		80
15.	変更履	夏歴	81
什会	4. 直点	ラマークの使い方	82






### 安全ガイド(で使用の前に必ずお読みください)

ロボットを用いたシステムの設計および製作における安全性の確保に関しましては、安全上のご注意に従い、必要な処置をしていただけるようお願いします。

### 1. 産業用ロボットに関する法令および規格

機械装置の安全方策としては、国際工業規格ISO/DIS12100「機械類の安全性」において、一般論として 次の4つを規定しています。



これに基づいて国際規格ISO/IECで階層別に各種規格が構築されています。

産業用ロボットの安全規格は以下のとおりです。




また産業用ロボットの安全に関する国内法は、次のように定められています。

#### 労働安全衛生法 第59条

危険または有害な業務に従事する労働者に対する特別教育の実施が義務付けられています。

### 労働安全衛生規則



第150条・・・ 産業用ロボットの使用者の取るべき措置



# 2. 労働安全衛生規則の産業用ロボットに対する要求事項

作業エリア	作業状態	駆動源の遮断	措置	規定	
可動範囲外	自動運転中	しない	運転開始の合図	104条	
			柵、囲いの設置等 	150 <b>条の</b> 4	
		する (運転停止含む)	作業中である旨の表示等	150 <b>条の</b> 3	
	教示等の		作業規定の作成	150 <b>条の</b> 3	
	作業時		直ちに運転を停止できる措置	150 <b>条の</b> 3	
		しない	作業中である旨の表示等	150 <b>条の</b> 3	
			特別教育の実施	36条31号	
可動範囲内			作業開始前の点検等	151 <b>条</b>	
		する	運転を停止して行う	150 <b>条の</b> 5	
			作業中である旨の表示等	150 <b>条の</b> 5	
			作業規定の作成	150 <b>条の</b> 5	
	検査等の	しない	直ちに運転停止できる措置	150 <b>条の</b> 5	
	作業時	(やむをえず 運転中に	作業中である旨の表示等	150 <b>条の</b> 5	
		連転中に 行う場合)	特別教育の実施 (清掃・給油作業を除く)	36条32号	



### 3. 当社の産業用ロボット該当機種

労働省告知第51号および労働省労働基準局長通達(基発第340号)により、以下の内容に該当するものは、産業用ロボットから除外されます。

- (1) 単軸ロボットでモータワット数が80W以下の製品
- (2) 多軸組合せロボットでX・Y・Z軸が300mm以内、かつ回転部が存在する場合はその先端を含めた最大可動範囲が300mm立方以内の場合
- (3) 多関節ロボットで可動半径およびZ軸が300mm以内の製品

当社カタログ掲載製品のうち産業用ロボットの該当機種は以下のとおりです。

1. 単軸ロボシリンダ

RCS2/RCS2CR-SS8□でストローク300mmを超えるもの

2. 単軸ロボット

次の機種でストローク300mmを超え、かつモータ容量80Wを超えるもの ISA/ISPA, ISDA/ISPDA, ISWA/ISPWA, IF, FS, NS

- 3. リニアサーボアクチュエータ ストローク300mmを超える全機種
- 4. 直交ロボット

1~3項の機種のいづれかを1軸でも使用するもの

5. IXスカラロボット

IX-NNN (NNW,NNC) 3515
IX-NNN (NNW,NNC) 50 60 70 80 1X-NSN5016/6016
IX-TNN (UNN) 3015/3515

IX-HNN (INN) 50 \( \bigcup \) 60 \( \bigcup \) 70 \( \bigcup \) 80 \( \bigcup \)



# 4. 当社製品の安全に関する注意事項

ロボットのご使用にあたり、各作業内容における共通注意事項を示します。

No.	作業内容	注意事項
1	機種選定	●本製品は、高度な安全性を必要とする用途には企画、設計されていませんので、人命を保証できません。従って、次のような用途には使用しないでください。 ①人命および身体の維持、管理などに関わる医療機器 ②人の移動や搬送を目的とする機構、機械装置(車両・鉄道施設・航空施設など) ③機械装置の重要保安部品(安全装置など) ●次のような環境では使用しないでください。 ①可燃性ガス、発火物、引火物、爆発物などが存在する場所 ②放射能に被爆する恐れがある場所 ③周囲温度や相対湿度が仕様の範囲を超える場所 ④直射日光や大きな熱源からの輻射熱が加わる場所 ⑤温度変化が急激で結露するような場所 ⑥腐食性ガス(硫酸、塩酸など)がある場所 ⑤腐食性ガス(硫酸、塩酸など)がある場所 ①塵埃、塩分、鉄粉が多い場所 ⑧本体に直接振動や衝撃が伝わる場所 ●製品は仕様範囲外で使用しないでください。著しい寿命低下を招き、製品故障や設備停止の原因となります。
2	運搬	<ul><li>●運搬時はぶつけたり落下したりせぬよう充分な配慮をしてください。</li><li>●運搬は適切な運搬手段を用いて行ってください。</li><li>●梱包の上には乗らないでください。</li><li>●梱包が変形するような重い物は載せないでください。</li></ul>
3	保管	●保管環境は設置環境に準じますが、特に結露の発生がないように配慮 してください



No.	作業内容	注意事項
4	据付け・	(1) ロボット本体・コントローラ等の設置
	立ち上げ	<ul><li>●製品(ワークを含む)は、必ず確実な保持、固定を行ってください。</li></ul>
		製品の転倒、落下、異常動作等によって破損およびけがをする恐れが
		あります。
		<ul><li>●製品の上に乗ったり、物を置いたりしないでください。転倒事故、物</li></ul>
		の落下によるけがや製品破損、製品の機能喪失・性能低下・寿命低下
		などの原因となります。
		<ul><li>●次のような場所で使用する場合は、遮蔽対策を十分行ってください。</li></ul>
		①電気的なノイズが発生する場所
		②強い電界や磁界が生じる場所
		③電源線や動力線が近傍を通る場所
		④水、油、薬品の飛沫がかかる場所
		(2) ケーブル配線
		●アクチュエータ~コントローラ間のケーブルやティーチングツールな
		どのケーブルは当社の純正部品を使用してください。
		●ケーブルに傷をつけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、巻きつけ
		たり、挟み込んだり、重いものを載せたりしないでください。漏電や
		導通不良による火災、感電、異常動作の原因になります。
		●製品の配線は、電源をオフして誤配線がないように行ってください。
		●直流電源(+ 24V)を配線する時は、+/-の極性に注意してください。 - 按続を誤るとよび、制品な時、思常動作の思れがなります。
		接続を誤ると火災、製品故障、異常動作の恐れがあります。 ■ケーブルコネクタの接続は、抜け・ゆるみのないように確実に行って
		●ケーブルコネグダの接続は、扱け・ゆるみのないように確実に行って     ください。火災、感電、製品の異常動作の原因になります。
		へたさい。火火、窓竜、袋品の英帯動作の原因になります。   ●製品のケーブルの長さを延長または短縮するために、ケーブルの切断
		■接続は行わないでください。火災、製品の異常動作の原因になります。
		(3) 接地   ●コントローラは必ず D 種 (旧第3種)接地工事をしてください。接地は、
		●コントローブは必りレ種(旧弟3種)接地工事をしてください。接地は、  感電防止、静電気帯電の防止、耐ノイズ性能の向上および不要な電磁
		滋亀防止、腫竜丸帯竜の防止、臓ノイス性能の向上のよび不要な竜磁
		(4) 安全対策 ●製品の動作中または動作できる状態の時は、ロボットの可動範囲に立
		ち入ることができないような安全対策(安全防護柵など)を施してく ださい。
		たさい。   動作中のロボットに接触すると死亡または重傷を負うことがあります。
		<ul><li>動作中のロボットに接触すると死亡または重傷を負うことがあります。</li><li>●運転中の非常事態に対し、直ちに停止することができるように非常停</li></ul>
		<ul><li>●建転中の非吊事態に対し、値号に停止することができるように非吊停 止回路を必ず設けてください。</li></ul>
1		工国時で必り取りてください。



No.	作業内容	注意事項
4	据付け・立ち上げ	<ul> <li>●電源投入だけで起動しないよう安全対策を施してください。製品が急に起動し、けがや製品破損の原因になる恐れがあります。</li> <li>●非常停止解除や停電後の復旧だけで起動しないよう、安全対策を施してください。人身事故、装置の破損などの原因となります。</li> <li>●据付・調整などの作業を行う場合は、「作業中、電源投入禁止」などの表示をしてください。不意の電源投入により感電やけがの恐れがあります。</li> <li>●停電時や非常停止時にワークなどが落下しないような対策を施してください。</li> <li>●必要に応じて保護手袋、保護めがね、安全靴を着用して安全を確保してください。</li> <li>●製品の開口部に指や物を入れないでください。けが、感電、製品破損、火災などの原因になります。</li> </ul>
5	教示	<ul> <li>教示作業はできる限り安全防護柵外から行ってください。やむをえず安全防護柵内で作業する時は、「作業規定」を作成して作業者への徹底を図ってください。</li> <li>安全防護柵内で作業する時は、作業者は手元非常停止スイッチを携帯し、異常発生時にはいつでも動作停止できるようにしてください。</li> <li>安全防護柵内で作業する時は、作業者以外に監視人をおいて、異常発生時にはいつでも動作停止できるようにしてください。また第三者が不用意にスイッチ類を操作することのないよう監視してください。</li> <li>見やすい位置に「作業中」である旨の表示をしてください。</li> <li>※安全防護柵・・・安全防護柵がない場合は、可動範囲を示します。</li> </ul>
6	確認運転	<ul> <li>◆教示およびプログラミング後は、1ステップずつ確認運転をしてから自動運転に移ってください。</li> <li>●安全防護柵内で確認運転をする時は、教示作業と同様にあらかじめ決められた作業手順で作業を行ってください。</li> <li>●プログラム動作確認は、必ずセーフティ速度で行ってください。プログラムミスなどによる予期せぬ動作で事故をまねく恐れがあります。</li> <li>●通電中に端子台や各種設定スイッチに触れないでください。感電や異常動作の恐れがあります。</li> </ul>



No.	作業内容	注意事項
7	自動運転	<ul> <li>●自動運転を開始する前には、安全防護柵内に人がいないことを確認してください。</li> <li>●自動運転を開始する前には、関連周辺機器がすべて自動運転に入ることのできる状態にあり、異常表示がないことを確認してください。</li> <li>●自動運転の開始操作は、必ず安全防護柵外から行うようにしてください。</li> <li>●製品に異常な発熱、発煙、異臭、異音が生じた場合は、直ちに停止して電源スイッチをオフしてください。火災や製品破損の恐れがあります。</li> <li>●停電した時は電源スイッチをオフしてください。停電復旧時に製品が突然動作し、けがや製品破損の原因になることがあります。</li> </ul>
8	保守・点検	<ul> <li>●作業はできる限り安全防護柵外から行ってください。やむをえず安全防護柵内で作業する時は、「作業規定」を作成して作業者への徹底を図ってください。</li> <li>●安全防護柵内で作業を行う場合は、原則として電源スイッチをオフしてください。</li> <li>●安全防護柵内で作業する時は、作業者は手元非常停止スイッチを携帯し、異常発生時にはいつでも動作停止できるようにしてください。</li> <li>●安全防護柵内で作業する時は、作業者以外に監視人をおいて、異常発生時にはいつでも動作停止できるようにしてください。また第三者が不用意にスイッチ類を操作することのないよう監視してください。</li> <li>●見やすい位置に「作業中」である旨の表示をしてください。</li> <li>●ガイド用およびボールネジなどの送りネジ用グリースは、各機種の取扱説明書により適切なグリースを使用してください。</li> <li>●絶縁耐圧試験は行わないでください。製品の破損の原因になることがあります。</li> <li>※安全防護柵・・・安全防護柵がない場合は、可動範囲を示します。</li> </ul>
9	改造	●お客様の独自の判断に基づく改造、分解組立て、指定外の保守部品の 使用は行わないでください。 ●この場合は、保証の範囲外とさせていただきます。
10	廃棄	<ul><li>●製品が使用不能、または不要になって廃棄する場合は、産業廃棄物として適切な廃棄処理をしてください。</li><li>●製品の廃棄時は、火中に投じないでください。製品が破裂したり、有毒ガスが発生する恐れがあります。</li></ul>



# 5. 注意表示について

各機種の取扱説明書には、安全事項を以下のように「危険」「警告」「注意」「お願い」にランク分けして表示しています。

レベル	危害・損害の程度	シンボル
危険	取扱いを誤ると、死亡または重傷に至る危険が差し 迫って生じると想定される場合	<b>危</b> 険
警告	取扱いを誤ると、死亡または重傷に至る可能性が想定 される場合	<u> </u>
注意	取扱いを誤ると、傷害または物的損害の可能性が想定 される場合	<u> 注</u> 意
お願い	傷害の可能性はないが、本製品を適切に使用するため に守っていただきたい内容	① お願い



### 取扱い上の注意

### 1. 単体での取扱い

アクチュエータ単体で運搬する場合には下記の事項に注意してください。


### 1.1 梱包状態での取扱い

特にご指定がない場合、出荷は単軸の場合は各軸毎に梱包しております。極力ぶつけたり落下せぬよう運搬取扱いには充分な配慮をお願い致します。

- ・重い梱包は作業者単独では持ち運ばないでください。
- ・静置するときは水平状態としてください。
- ・梱包の上に乗らないでください。
- ・梱包が変形するような重い物、あるいは荷重の集中する品物を乗せないでください。

#### 1.2 梱包から出した状態での取扱い

アクチュエータは、ケーブルを持って運搬したり、ケーブルを引張って移動させないようにしてください。



アクチュエータを梱包から出して取り扱う時はベース部分を持ってください。 ステンレスシート付きの場合は、絶対にステンレスシート部分を掴んだりしないでください。

- ・持ち運びの際、ぶつけたりせぬ様注意ください。特にサイドカバーにご注意願います。
- ・アクチュエータの各部に無理な力を加えないでください。特にステンレスシート付きの場合は、ステンレスシートに力を加えたりする事のない様にご注意願います。

▲ 警告:絶対にステンレスシート部分を掴んだりしないでください。



補足)アクチュエータ各部の名称は「1. 各部の名称」を参照ください。



### 2. 組付け状態での取扱い

アクチュエータの各軸を組み付けた状態で運搬する際は次のことに注意してください。

### 2.1 弊社より組付けた状態での出荷の場合

組み付けをご指定いただいた機械は弊社にて組み付け後、出荷試験を行い、角材の土台に外枠を打付けた梱包をしてお届けしております。

組合せアクチュエータがスライダタイプの場合は、梱包は運搬中にスライダが不用意に移動せぬよう固定してあります。また組合せユニットのアクチュエータの場合、先端部が外部振動により大きく振れぬよう固定してあります。

- この梱包は落下あるいは衝突による衝撃に耐えるための特別な配慮をしておりません。取り扱いは慎重に行ってください。また外枠は上積み荷重には耐えられませんので、上に重量物を乗せないでください。
- ・ベルト等で吊り上げる場合は角材の土台下面の補強枠から支えてください。フォークで持ち上げる場合も同様に角材の土台下面から持ち上げてください。
- 下ろす際には衝撃が加わらないように扱ってください。

#### 2.2 梱包から出した状態での取扱い

弊社より組付け状態で出荷した機械を開梱後運搬する場合は、以下の注意事項に従ってお取扱いください。

- 運搬中にスライダが不用意に移動しないように固定してください。
- ・アクチュエータの先端部が張り出している場合、外部振動により先端が大きく振れないよう適切な固定をしてください。先端を固定しない状態での運搬ではO.3 G以上の衝撃を加えぬようにしてください。
- ・ アクチュエータを含む周辺機器をベルト等で吊り下げる際はアクチュエータ本体に直接ベルトを掛けたり、ベルトが触れたりしないようにしてください。
- ・ ベルトは適切な緩衝材を使用して荷重をベース本体で受けるようにしてください。
- ・ Y軸は先端を別のベルトで支え、安定した水平姿勢を保持するようにしてください。また この時スクリューカバーに荷重が加わらぬように注意してください。
- ・ 本体の各部ブラケット、カバー、あるいはコネクタボックスに負荷が掛からないようにしてください

またケーブルが挟まれたり、無理な変形をしたりしないようにしてください。



# 3. 周辺機器と組付け状態での取扱い

御社にて組付けを行なった機械を、組付けたままで運搬する場合も [2.2 梱包から出した状態での取扱い] の注意事項に従ってお取扱いください。






# 1. 各部の名称


アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを水平に置いた状態で上面かつ、モータからアクチュエータを見て左右を表します。

●『モータカップリングタイプ』: SA2AC/SA2BC




- ※ 詳細図は [2. 外形図] を参照してください。
- ●『モータ折返しタイプ』: SA2AR/SA2BR




※ 詳細図は [2. 外形図] を参照してください。



● 『モータカップリングタイプ』: RCP3-SA3C/SA4C/SA5C/SA6C



- ※ 詳細図は [2. 外形図] を参照してください。
- ●『モータ折返しタイプ』: RCP3-SA3R/SA4R/SA5R/SA6R




※ 詳細図は [2. 外形図] を参照してください。




# 2. 外形図

# 2. 1 RCP3-SA2AC






# 2. 2 RCP3-SA2BC






# 2.3 RCP3-SA2AR 折返し方向右







# 2.4 RCP3-SA2BR 折返し方向右







# 2. 5 RCP3-SA3C









٥		4	9	9	∞	8	10
(	٥	0	1	-	2	7	ε
٥	а		34	84	34	84	34
<	۲	155.5	205.5	255.5	305.5	355.5	405.5
	ブレーキ有り	292	342	392	442	492	542
	ブレーキ無し	247.5	297.5	347.5	397.5	447.5	497.5
F	, ,	20	100	150	200	250	300















# 2.6 RCP3-SA3C- スライダカバー付









	٥	ב	4	9	9	8	ω	10
	C	)	0	-	1	2	2	ဗ
	۵	۵	84	34	84	34	84	34
Ī	<	ζ	155.5	205.5	255.5	305.5	355.5	405.5
		ブレーキ有り	292	342	392	442	492	512
	7	ブレーキ無し	247.5	297.5	347.5	394.5	447.5	497.5
	ST		20	100	150	200	250	300















# 2.7 RCP3-SA4C







٥	D		9	9	8	80	10	10	12
(	٥	0	-	1	2	2	3	3	4
٥	В		41	91	41	91	41	91	41
	ζ.	165.5	215.5	265.5	315.5	365.5	415.5	465.5	515.5
	ノブレーキ有り	299.5	349.5	399.5	449.5	499.5	549.5	599.5	649.5
	ブレーキ無し	259	309	329	406	459	609	529	609
ŀ	, ,	20	100	150	200	250	300	350	400















# 2.8 RCP3-SA4C-スライダカバー付







٥	ב	4	9	9	8	8	10	10	12
C	O		1	1	2	2	3	3	4
٥	۵	91	41	91	41	91	41	91	41
<		166	216	566	316	366	416	466	516
	ブレーキ有り	299.5	349.5	3399.5	449.5	499.5	549.5	599.5	649.5
	ブレーキ無し	259	309	329	409	459	609	529	609
		20	100	150	200	250	300	320	400
		L リブレーキ有り A B	L ブレーキ無レ ブレーキ有り 259 299.5 166 91 0	L         L         A         B         C           プレーキ無レプレーキ有り         259         299.5         166         91         0           309         349.5         216         41         1	L フレーキ無レ ブレーキ有り A B C C 259 299.5 166 91 0 0 309 349.5 266 91 1 1	L Jレーキ無し ブレーキ有り A B C 259 299.5 166 91 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	L     L       ブレーキ浦U ブレーキ有切     A     B     C       259     299.5     166     91     0       309     349.5     216     41     1       409     449.5     316     41     2       459     499.5     366     91     2	プレーキ無レ ブレーキ有り   A B C C 259 299.5   166 91 0 0   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	L














# 2. 9 RCP3-SA5C







O		4	9	9	8	ω	10	10	12	12	14
C	)	0	-	1	2	2	3	3	4	4	5
В		96	46	96	46	96	46	96	46	96	46
<	ζ	175.5	225.5	275.5	325.5	375.5	425.5	475.5	525.5	575.5	625.5
	ブレーキ有り	312	362	412	462	512	562	612	662	712	762
	ブレーキ無し	272.5	322.5	372.5	422.5	472.5	522.5	572.5	622.5	672.5	722.5
H	ō	20	100	150	200	250	300	320	400	450	200















# 2. 10 RCP3-SA5C- スライダカバー付







c	ב	4	9	9	8	ω	10	10	12	12	14
C	٥	0	-	1	2	2	ဗ	3	4	4	5
В		96	46	96	46	96	46	96	46	96	46
<	ζ	175.5	225.5	275.5	325.5	375.5	425.5	475.5	525.5	575.5	625.5
	ブレーキ有り	312	362	412	462	512	562	612	662	712	762
	ブレーキ無し	272.5	322.5	372.5	422.5	472.5	522.5	572.5	622.5	672.5	722.5
ŀ	ō	20	100	150	200	250	300	320	400	450	200












57

67 62.5

40

8.5

#### 2. 11 RCP3-SA6C




8緊リE刻スーツ7H8


39.5

9.09: 土一八七年一士





# 2.12 RCP3-SA6C- スライダカバー付







D		4	9	9	8	8	10	10	12	12	14	14	16
O		0	-	-	2	2	က	3	4	4	2	2	9
В		101	51	101	51	101	51	101	51	101	51	101	51
<		180.5	230.5	280.5	330.5	380.5	430.5	480.5	530.5	580.5	630.5	680.5	730.5
	ブレーキ有り	317	367	417	467	517	267	617	299	717	797	817	867
_	ブレーキ無し ブレーキ有り	277.5	327.5	377.5	427.5	477.5	527.5	577.5	627.5	677.5	727.5	777.5	827.5
F	<u>_</u>	20	100	150	200	250	300	350	400	450	200	220	009













# 2.13 RCP3-SA3R 折返し方向左(右)






# 2.14 RCP3-SA3R- スライダカバー付 折返し方向左(右)






# 2.15 RCP3-SA4R 折返し方向左(右)







# 2.16 RCP3-SA4R-スライダカバー付 折返し方向左(右)






# 2.17 RCP3-SA5R 折返し方向左(右)







۵	4	9	9	8	8	10	10	12	12	14
O	0	-	-	2	2	က	က	4	4	5
В	96	46	96	46	96	46	96	46	96	46
4	163	213	263	313	363	413	463	513	563	613
_	189.5	239.5	289.5	339.5	389.5	439.5	489.5	539.5	589.5	639.5
ST	20	100	150	200	250	300	350	400	450	200







# 2.18 RCP3-SA5R-スライダカバー付 折返し方向左(右)






										4
D	4	9	9	ω	8	10	10	12	12	14
С	0	-	-	2	2	3	က	4	4	2
В	96	46	96	46	96	46	96	46	96	46
∢	163	213	263	313	363	413	463	513	563	613
٦	189.5	239.5	289.5	339.5	389.5	439.5	489.5	539.5	589.5	639.5
ST	20	100	150	200	250	300	350	400	450	200










# 2.19 RCP3-SA6R 折返し方向左(右)






۵	4	9	9	8	8	10	10	12	12	14	14	16
O	0	-	-	2	2	က	က	4	4	2	2	9
В	101	51	101	51	101	51	101	51	101	51	101	51
۷	168	218	268	318	368	418	468	518	268	618	899	718
_	194.5	244.5	294.5	344.5	394.5	444.5	494.5	544.5	594.5	644.5	694.5	744.5
ST	20	100	150	200	250	300	320	400	450	200	220	009










# 2. 20 RCP3-SA6R- スライダカバー付 折返し方向左(右)





_		_	_				_	_				
۵	4	9	9	ω	ω	10	10	12	12	14	14	16
ပ	0	-	-	2	2	က	ဗ	4	4	2	2	9
В	101	51	101	51	101	51	101	51	101	51	101	51
∢	168	218	268	318	368	418	468	518	268	618	899	718
_	194.5	244.5	294.5	344.5	394.5	444.5	494.5	544.5	594.5	644.5	694.5	744.5
ST	20	100	150	200	250	300	350	400	450	200	220	009








# 3. ケーブル図


### 3.1 PSEPコントローラ用ケーブル

モータエンコーダー体型ケーブル (CB-APSEP-MPA\*\*\*)

\* \* \*は、ケーブル長さ(L)を表わす。最長は、10mまで対応。 例)080=8m



品番	品 名	型番	メーカー
1	ハウシ゛ンク゛	D-1100D 1-1827863-1(黒色,2.0mmピッチ,22極)	AMP
2	コンタクト	D-1 1827570-2(AWG22~18,1.08~1.6Φ)	AIVIP
3	ハウシ゛ンク゛	PADP-24V-1-S(白色,2.0mmピッチ,24極)	日本圧着端子
4	コンタクト	SPND-001T-C0.5(AWG26~22,1.0~1.5Φ)	製造
5	カフ <sup>°</sup> ラカハ゛ー	TMS-4ZB008	タツタ電線
6	ZUL2854-OHFRPCVVSW	25AWG × 6P+25AWG × 2C+22AWG × 6C,TS08V0350	タツタ電線






## 3.2 PCON、PSELコントローラ用ケーブル

RCP3用モータエンコーダー体型ケーブル (CB-PCS-MPA\*\*\*)

\* \* \* はケーブル長さ ( L ) を表わす。最長 1 0 mまで対応。 例) 0 8 0 = 8 m



品番	品 名	型 番	メーカ
1	リセ・ハウジング	D-1100D 1-1827863-1	AMP
2	リセ・コンタクト	D-1 1827570-2	AMP
3	ソケット	D-2100D 1-1318119-3	ヒロセ
4	ソケット用コンタクト	D-2 1318105-1	ヒロセ
(5)	ハウジング	PHDR-16VS	JST
6	コンタクト	SPHD-001T-P0. 5	JST
7	UL2854-VVSWKA	TS06V1200 (25AWG $\times$ 7P + 22AWG $\times$ 6C)	タツタ電線

アクチュエー	タ側	コント	、ローラ側
端子番号	結線図[信号]	端子番	<del>5号</del>
A1	黒[ΦA]	B1	3
B1	白[VMM]	A2	
A2	赤[Φ/A]	A1	
B2	緑[ΦB]	B3	
A3	黄[VMM]	B2	
B3	茶[Φ/B]	A3	
A4 B4 A5 B5 T A6 B6 A7 B7 A8 B8 A9 B9 A10 B10 A11 B11	NC NC 桃(赤・)[BK+] 桃(青・)[BK-] 白(赤・)[LS+] 白(青・)[LS-] 橙(赤・)[A+] 橙(青・)[A-] 灰(赤・)[B+] 灰(青・)[B-] NC 橙(青・連続)[VPS] 灰(赤・連続)[VCC] ・ (シールド)[FG]	3 2 14 13 16 15 12 11 10 9 8 7 6 5 4 1	5



# 4. オプション

## 4.1 ブレーキ付き


SA3C、SA4C、SA5C、SA6C、SA3R、SA4R、SA5R、SA6R は、指定できます。

アクチュエータを垂直で使用する場合に、電源OFFまたはサーボOFF時にスライダが落下しないように保持する機構です。

スライダの落下で取り付け物等を破損しないために使用します。

### 4.2 モータ左折り返し、モータ右折り返し

モータ折り返しタイプ SA2AR、SA2BR、SA3R、SA4R、SA5R、SA6R は、指定できます。 モータ側から見て左側折り返しが ML、右側折り返しが MR となります。



### 4.3 カバーなしタイプ

SA3C、SA4C、SA5C、SA6C、SA3R、SA4R、SA5R、SA6R は、指定できます。 オプションで、アクチュエータのサイドカバーが無いタイプにできます。 (サイドカバーあり、無しの外形図は、[2. 外形図]を参照ください。)



# 5. 開封後の確認

開封後、製品の状態や品目をご確認ください。


# 5.1 構成品

番号	品 名	備考
1	アクチュエータ本体	[5.3 型式銘板の見方、5.4 型式の見方参照]
付属品		
2	RCP3 用モータ・エンコーダー体型ケーブル	CB-APSEP-MPA □□□: PSEP 用
	NOL2 出モーネ・エンコーダー体型ケーブル	CB-PCS-MPA □□□: PCON、PSEL 用
3	ファーストステップガイド	
4	取扱説明書(CD)	
5	安全ガイド	

# 5.2 本製品関連の取扱説明書


番号	名 称	管理番号
1	PSEL コントローラ取扱説明書	MJ0172
2	PCON-C/CG/CF コントローラ取扱説明書	MJ0170
3	PCON-CY コントローラ取扱説明書	MJ0156
4	PCON-SE コントローラ取扱説明書	MJ0163
5	PCON-PL/PO コントローラ取扱説明書	MJ0164
6	PSEP/ASEP コントローラ取扱説明書	MJ0216
7	パソコン対応ソフト RCM-101MW/RCM-101-USB 取扱説明書	MJ0155
8	ティーチングボックス CON-T/TG 取扱説明書	MJ0178
9	PSEP/ASEP 専用タッチパネルティーチング SEP-PT 取扱説明書	MJ0217
10	簡易ティーチングボックス RCM-E 取扱説明書	MJ0174
11	データ設定器 RCM-P 取扱説明書	MJ0175
12	タッチパネル表示器 RCM-PM-01 取扱説明書	MJ0182

# 5.3 型式銘板の見方





### 5.4 型式の見方





# 6. 仕様

項目		単位		SA2A			SA2B			
リー	r'	mm	1	2	4	2	4	6		
最大速度	(※1)	mm/sec	50	100	200	100	100 200 300			
ストロ-	ーク	mm	25 ~	100 (2	25 毎)	25 ~	100 (2	25 毎)		
最大推力	(※ 2)	N	37.7	18. 8	9. 4	18. 8	9. 4	6.3		
最大可搬 重量(※3)	水平	kg	1	0. 5	0. 25	1	0 5	0. 25		
静定格荷重	(※ 4)	N·mm (kgf·mm)	4	6 (4.6	5)	9	1 (9. 2	2)		
動定格荷重	(※ 4)	N·mm (kgf·mm)	5.	9 (0.	6)	15	. 9 (1.	6)		
			Ma:	74 (7	'. 5)	Ma:	198 (2	20. 2)		
動的許容    モーメント		N·mm (kgf·mm)	Mb:	74 (7	'. 5)	Mb:	198 (2	20. 2)		
	()1( 1)	(1.81)	Mc :	43 (4	l. <b>4</b> )	Mc :	143 (1	4. 6)		
繰返し位置決 (※5)		mm			± (	). 05				
ロストモー (※5)		mm			0.	3				

- ※1 ストロークによっては、最大速度に到達しない場合があります。
- ※2 モータ出力仕様値において、すべりねじ効率0.5とした時の計算値。
- ※3 加減速度は、水平/垂直共に0.2G。
- ※4 スライダタイプのみ
- ※ 5 初期値

項目		単位		SA3			SA4			SA5		SA6		
リー	۴	mm	2	4	6	2. 5	5	10	3	6	12	3 6		12
最大速度	(※1)	mm/sec	100	200	300	125	250	500	150	300	600	150	300	600
最大可搬	水平	kg	3	2	1	6	4	2	10	8	6	10	8	6
質量(※2)	垂直	kg	1.5	1	0. 5	3	1. 5	1	4	2	1	4	2	1
ストロ-	ーク	mm	50 ~	300 (5	50 毎)	50 ~	400 (5	50 毎)	50 ~	500 (	50 毎)	50 ~	600 (5	50 毎)
			Ma : 1	1.96 (	0. 2)	Ma : 3	3. 04 (	0. 31)	Ma : 3	3. 92 (	0. 40)	Ma : 4	1. 31 (	0. 44)
 	J > . L	N · m	Mb : 2	2. 84 (	0. 29)	Mb : 4	1. 31 (	0. 44)	Mb : 5	5. 58 (	0. 57)	Mb : 6	6. 17 (	0. 63)
負荷モー <i>に</i> 	メント	(kgf · cm)	Mc : 3	3. 14 (	0. 32)	Mc : 5	5. 00 (	0. 51)	Mc : 8	3. 53 (	0. 87)	Mc : 1	0. 98 (	(1. 12)
			5, 000km 走行寿命											
繰返し位置決め精度 mm				± 0. 05										

- ※1 ストロークによっては、最大速度に到達しない場合があります。
- ※2 可搬質量は、動作条件により異なります。



# 7. 選定条件

# 7.1 選定方法

次に示す手順により機種を選定します。

【1】最大速度、積載質量


最大速度、可搬質量により、選定できる機種を確認します。

・ パルスモータ (グラフ1)

判定:最大速度、積載質量が、グラフの使用範囲内ならば使用可能です。




#### グラフ1 パルスモータ: RCP3





グラフ1 パルスモータ: RCP3





## 7.2 押し付け使用時の選定方法

対応機種 SA3C、SA4C、SA5C、SA6C、SA3R、SA4R、SA5R、SA6R (SA2AC、SA2BC、SA2AR、SA2BR は押し付けはできません。)

#### 【1】使用条件

押し付け力F(N)の使用条件を確認します。


※ 押し付け動作時の移動速度は 20mm/s 固定です。


#### 【2】押し付け力


押し付け力により、選定できる機種を確認します。電流制限値の範囲は30%~50%です。

判定:押し付け力が、グラフ2、3、4のいずれかの使用範囲内ならば選定可能です。

		RCP3 SA3			RCP3 SA4		RCP3 SA5、6			
電流	押し付け力	押し付け力	押し付け力	押し付け力	押し付け力	押し付け力	押し付け力	押し付け力	押し付け力	
制限值	リード2	リード4	リード 6	リード 2.5	リード5	リード 10	リード3	リード6	リード 12	
(%)	(N)	(N)	(N)	(N)	(N)	(N)	(N)	(N)	(N)	
30	27	14	9	82	41	21	113	57	28	
40	35	18	12	109	55	27	151	76	38	
50	44	22	15	136	68	34	189	95	47	










# 8. 設置環境、保存環境

### 8.1 設置環境

設置にあたっては次の条件を満たす環境としてください。

- ・ 通常の組立作業環境であり、塵埃が多くないこと (SA2A、SA2B タイプの場合は、塵埃が浮遊する環境で 使用した場合は、寿命が著しく低下します。)
- 直射日光があたらないこと。
- 熱処理炉等、大きな熱源からの輻射熱が機械本体に加わらないこと。
- · 周囲温度は0~40°C。
- ・ 湿度 85%以下、結露のないこと。
- ・ 腐食性ガス、可燃性ガスのないこと。
- オイルミスト、切削液がかからないこと。
- 衝撃や振動が伝わらないこと。
- 甚だしい電磁波、紫外線、放射線がないこと。
- 本製品は耐薬品性の考慮はされておりません。
- 一般には作業者が保護具なしで作業できる環境です。

保守点検に必要な作業スペース



### 8.2 保管環境

保管環境は設置環境に準じますが、長期保管では特に結露の発生がないよう配慮ください。

特にご指定のない限り、出荷時に水分吸収剤は同梱してありません。結露が予想される環境での保管の場合、 梱包の外側から全体を、あるいは開梱して直接、結露防止処置を施してください。

保管温度は短期間なら60℃まで耐えますが、1カ月以上の保管の場合は50℃までとしてください。




# 9. 取付け

本体を取り付ける面は機械加工面か、それに準じる精度を持つ平面にしてください。

## 9.1 本体の取付け

本アクチュエータは裏面から固定できるように取付用のタップが設けてあります。 (機種によってタップサイズは異なりますので注意してください。: 下図及び、外形寸法図参照願います。) また、位置決めピン用リーマ穴も設けてあります。



機種	タップサイズおよび	使用	締め付い	ナトルク	A (mm)	リーマ穴 (mm)	
	最大ねじ込み深さ	ボルト	ボルト着座面が鋼の場合	ボルト着座面がアルミの場合	A (IIIII)		
SA2A	M3深さ5	мз	1.54N·m(0.16kgf·m)	0.83N·m(0.085kgf·m)	10	φ2Η7ベース底より 深さ3	
SA2B	M3深さ4	IVIS	1. 54N - III (O. TONGI - III)	0. 65N - III (0. 065Kg1 - III)	10	ΨΖΠ/ハース底より 床で3	
S A 3	M3深さ5	М3	1.54N·m(0.16kgf·m)	0.83N·m(0.085kgf·m)	17	φ2Η7ベース底より 深さ4	
S A 4	M3深さ5	М3	1.54N·m(0.16kgf·m)	0.83N·m(0.085kgf·m)	21	φ 2.5 H 7 ベース底より 深さ5	
S A 5	M 4 深さ 7	M 4	3.59N·m(0.37kgf·m)	1.76N·m(0.18kgf·m)	26	φ 2.5 H 7 ベース底より 深さ5	
SA6	M 5 深さ8	M 5	7.27N·m(0.74kgf·m)	3.42N·m(0.35kgf·m)	31	φ3Η7ベース底より 深さ5	

46



#### 締付けねじについて

- · ベース取付け雄ネジは六角穴付きボルトを使用してください。
- ・ 使用ボルトはISO-10.9以上の高強度ボルトを推奨します。
- ・ ボルトと雄ネジの有効ハメ合い長さは次の値以上を確保してください。 雄ネジが鋼材の場合→呼び径と同じ長さ 雄ネジがアルミの場合→呼び径の2倍


 注意:ボルト長の選定には注意してください。不適切な長さのボルトを使用した場合、タップ 穴の破損やアクチュエータの取り付け強度不足、駆動部との干渉となり、精度の低下や 思わぬ事故の原因となります。



#### 9. 2 取付け面

- 架台は充分な剛性を有する構造とし、振動発生を避けてください。
- アクチュエータ取付け面は機械加工、又はそれに準じた精度を持つ平面とし、その平面度は±0.05mm/m 以内としてください。
- 保守作業が出来るようなスペースを設けてください。
- · SA3、SA4、SA5、SA6 タイプアクチュエータのベース側面と下面はスライダの走りに対する基準面となっ ております。


走行精度を必要とされる場合はこの面を基準に取付けを行ってください。



SA3、SA4、SA5、SA6タイプ

注意:上図の様にベースサイドの面はスライダの走りに対する基準面となっていますので精度が必 要な場合はこの面を基準に取付けを行ってください。

ベース基準面を利用して架台に取付ける場合の加工は下記図に従ってください。




機種				A 寸法 (mm)	
SA3、	SA4、	SA5.	SA6 タイプ	2~4以下	



## 9.3 搬送物の取付

- スライダにはタップ穴が設けてありますので、ここに搬送物を固定してください。
- ・ 固定方法は本体据付け方法に準じます。 取付ネジは ISO-10.9 以上の高強度ボルトを推奨します。下表にネジ締付トルクの推奨値を示します。
- ・ スライダにはリーマ穴が2ヶ所空いていますので、取付け、取外し時の再現性を必要とされる場合には このリーマ穴を利用してください。また直角度などの微調整を必要とされる場合にはスライダのリーマ 穴1ヶ所を用いて調整してください。
- ※ リーマ穴を利用する場合ピンはH7を推奨します。又、リーマ穴にピンを打ち込むことは避け、押し込み(圧入) で挿入してください。
- ・ ねじ込み深さ、リーマ深さは以下の表を参照してください。

以下の表の値以上ねじ込むとタップ穴の破損や搬送物の取り付け強度不足となり、精度の低下やおもわぬ 事故の原因となります。



機種	Α	В	С	D E	取	付ネジ	
1成作	Α .	D	U	D	L	ネジ呼び径	締付けトルク
SA2A SA2B						М З	0.83N·m (0.085Kgf·m)
SA3	17	11	17	φ2H7深さ5	M3深さ6	М З	0.83N·m (0.085Kgf·m)
SA4	20	14	21	φ 2.5H 7深さ5	M3深さ6	М З	0.83N·m (0.085Kgf·m)
SA5	26	14	22	φ 2.5H 7深さ5	M4深さ8	M 4	1.76N·m (0.18Kgf·m)
SA6	31	15	25	φ3H7深さ5	M 5深さ10	M 5	3.42N·m (0.35Kgf·m)




# 10. コントローラとの接続

コントローラ及び RCP3 (本アクチュエータ) とコントローラとの接続ケーブルは、弊社の専用コントローラ及び、専用接続ケーブルをご使用ください。

ここでは単軸使用での配線方法について記します。

- ・ 専用接続ケーブルが固定できない用途では自重で撓む範囲での使用か、自立型ケーブルホース等、大半 径の配線とし、専用接続ケーブルへの負荷が少なくなるよう配慮ください。
- 専用接続ケーブルを切断して延長したり、短縮、あるいは再結合しないでください。
- 専用接続ケーブルを引っ張ったり、むりに曲げることのない様にしてください。

専用接続ケーブルの仕様変更をご希望の場合には弊社までご相談ください。




専用接続ケーブル

パルスモータ用ケーブル: CB-APSEP-MPA \* \* \*

※) \*\*\*は、ケーブル長を表します。最長は10mで対応。
例)080 = 8m





専用接続ケーブル


パルスモータ用ケーブル: CB-PCS-MPA \* \* \*

※)\*\*\*は、ケーブル長を表します。最長は10mで対応。
例)080 = 8m




アクチュエータ、コントローラを使用してアプリケーション・システムを作り上げる場合、各ケーブルの引き回しや接続が正しく行われないと、ケーブルの断線や接触不良などの思わぬトラブル発生につながります。以下にケーブル処理方法に関する禁止事項を説明します。


- ケーブルを切断して延長したり、短縮、あるいは再接合しないでください。
- ・ケーブルが固定できない場合は、自重でたわむ範囲か、自立型ケーブルホースなどの大半 径の配線としケーブルの負荷が少なくなるようにしてください。
- ーヶ所に屈曲が集中しないようにしてください。




ケーブルには、折り目、よじれ、ねじれをつけないようにしてください。




強い力で引っ張らないようにしてください。



ケーブルの一ヶ所に回転が加わらないようにしてください。



挟み込み、打ちきず、切りきずを付けないようにしてください。






許容張り出し長さ


機種	Ma 方向	Mb 方向	Mc 方向
SA3	100mm 以下	100mm 以下	100mm 以下
SA4	120mm 以下	120mm 以下	120mm 以下
SA5	130mm 以下	130mm 以下	130mm 以下
SA6	150mm 以下	150mm 以下	150mm 以下

# 張出負荷長の方向







・ ケーブルの固定は適度とし、締め付けすぎないようにしてください。




• 1/0 線、通信ラインおよび電源・動力線はそれぞれ分離してください。 ダクト内は、混在させないようにしてください。



- ・ ケーブルベア使用時、次の点にご注意ください。
- ・ケーブルベアやフレキシブルチューブ内でカラミやヨジレが無いように、また、ケーブル に自由度が有り結束しないようにしてください。(曲げた時に突っ張らない事)



・ ケーブルベア内に占める収納ケーブル類の容積は60%以下にしてください。



# **魚 警告**

- ケーブルの接続、取外しの際には、必ずコントローラの電源を切って作業を行ってください。電源を入れたまま行うと、アクチュエータが誤動作を起こし重大な人身事故や機械装置の損傷をまねく恐れがあります。
- コネクタの接続が不十分な場合、アクチュエータが誤動作し危険です。必ずコネクタが 正常に接続されていることを確認してください。



# 11. 運転上の注意

## 11.1 アクチュエータに加わる負荷


### 11.1.1 SA2A、SA2B タイプの負荷

- 仕様欄に示された定格を越えない様にしてください。
- ・ スライダに加わる負荷モーメント、最大可搬重量、張出負荷長に注意願います。 (下図参照)

加減速時以外に Ma 方向、Mb 方向に負荷モーメントがかかるのは不可です。

項目	単位	SA2A	SA2B		
静定格荷重	N·mm(kgf·mm)	46 (4.6)	91 (9. 2)		
動定格荷重	N·mm(kgf·mm)	5.9 (0.6)	15.9 (1.6)		
動的許容負荷モー		Ma:74 (7.5)	Ma:198 (20.2)		
製的計谷負何モー メント	N·mm(kgf·mm)	Mb:74 (7.5)	Mb:198 (20.2)		
7.21		Mc:43 (4.4)	Mc:143 (14.6)		
張り出し負荷長	(mm)	50mm	50mm		

#### 【負荷モーメントの方向と張出し負荷長の方向】




注意:過大な負荷モーメントを加えた場合、ガイド寿命が短くなるなどの影響がでます。また 張出負荷長を越えた使用では振動の発生やガイドの寿命に悪影響を及ぼす恐れがあります。



### 11.1.2 負荷モーメント計算時におけるガイドの作用位置 (SA2A、SA2B)

モーメント計算時には以下の作用位置を考慮して計算してください。




機種	L
SA2A	14. 5
SA2B	15. 5

#### 11.1.3 スラスト方向における外力

- スライダに外部から無理な力を加えないでください。
   低リードタイプは、スライダに外部から力を加えても動きません。
   外部から無理な力を加えた場合、ナットの破損の原因となります。
   動かす場合は、ジョグによる移動または軸端のスリットをドライバなど用いて回してください。
- スラスト方向に許容値を超える外力または衝撃荷重を加えないように注意願います。万が一、許容値を超える外力または衝撃荷重を加えた場合、内部構成部品が破壊する恐れがあります。

#### <スラスト方向における外カ>

静的許容モーメント以下





## 11.2 アクチュエータに加わる負荷

- 11.2.1 SA3、SA4、SA5、SA6 タイプの負荷
- ・ 仕様欄に示された定格を越えない様にしてください。 特にスライダに加わる負荷モーメント、張出負荷長、最大可搬重量に注意願います。 (下図参照)
- ・ 許容負荷モーメント


単位:N·m (kgf·m)


	Ma	Mb	Mc
SA3	1.96 (0.2)	2. 84 (0. 29)	3. 14 (0. 32)
SA4	3. 04 (0. 31)	4. 31 (0. 44)	5. 00 (0. 51)
SA5	3. 92 (0. 40)	5. 58 (0. 57)	8. 53 (0. 87)
SA6	4. 31 (0. 44)	6. 17 (0. 63)	10. 98 (1. 12)


負荷モーメント計算を行う場合は以下に示す「11.1.2 負荷モーメント計算時におけるガイドの作用位置」を参照ください。

負荷モーメントの方向

『スライダタイプ』










#### 許容張り出し長さ


機種	Ma 方向	Mb 方向	Mc 方向
SA3	100mm 以下	100mm 以下	100mm 以下
SA4	120mm 以下	120mm 以下	120mm 以下
SA5	130mm 以下	130mm 以下	130mm 以下
SA6	150mm 以下	150mm 以下	150mm 以下

#### 張出負荷長の方向



Ma方向






↑ 注意:過大な負荷モーメントを加えた場合、ガイド寿命が短くなるなどの影響がでます。また 張出負荷長を越えた使用では振動の発生やガイドの寿命に悪影響を及ぼす恐れがあります。



11.2.2 負荷モーメント計算時におけるガイドの作用位置 (SA3、SA4、SA5、SA6 タイプ) 負荷モーメント計算時には以下の作用位置を考慮して計算してください。



Ma、Mcモーメント オフセットの基準位置

機種	SA3	SA4	SA5	SA6
A (mm)	29. 5	36. 5	43. 5	47



## 11.2.3 スラスト方向における外力 (SA3、SA4、SA5、SA6 タイプ)

スラスト方向に許容値を超える外力または衝撃荷重を加えないように注意願います。


万が一、許容値を超える外力または衝撃荷重を加えた場合、内部構成部品が破壊する恐れがあります。

#### スラスト方向の外力許容値

単位:N(kgf)

SA3	50	(5. 1)
SA4	160	(16. 3)
SA5	220	(22. 4)
SA6	220	(22. 4)

#### 『スライダタイプ』





### 11.3 原点位置の微調整

パラメータ $^{*1}$ を変更することで、アクチュエータの原点位置の微調整を行えます。次の手順で微調整を行ってください。

- ① 原点復帰動作を行い原点を確認します。
- ② その後希望する原点まで移動し、その差を確認してパラメータを修正します。パラメータは進行方向プラス側に設定変更が可能です。(マイナス方向は不可)
- ③ オフセット量を大きく採るとその分移動範囲が制限されます。 1 mm を越えるオフセットを指定した場合はストロークソフトリミットも再設定してください。

\* 1 PCON コントローラ: No. 22 原点復帰オフセット量

PSEL コントローラ: 軸別パラメータNo. 12 原点プリセット値

PSEP コントローラ: No. 16 原点復帰プリセット値

### 11.4 原点方向の変更

納入後に原点方向を変更する場合は、移動方向パラメータの変更等が必要となりますので、弊社まで、ご 相談ください。

#### ▲ 警告:

エンコーダは位置や原点信号の検出に重要な役割をはたしており、その位相は厳密に調整されております。原点を変えるためエンコーダに手を触れることは絶対に行わないでください。



## 11.5 ステンレスシート部分に関して

- ・ ステンレスシートはサイドカバー上に吸着されています。鉄粉等の磁性体が雰囲気中に多く含まれている場合、ステンレスシートとラバーマグネットの間に磁性体が吸着され不具合を生じる事があります。 従って、この様な環境下での使用は避けてください。
- ・ ステンレスシート上に接着材、塗料などの粘性を持った物質が付着すると、スライダの動作不良やシートの破損につながりますので避けてください。
- ステンレスシートに局部的な力を加えたりすると変形して不具合を生じる場合がありますので注意をしてください。

また、設置時や搬送時にステンレスシート部分を掴んだり、押さえたりしないでください。 シート破損の原因となります。



# 12. 製品の寿命について

アクチュエータは、すべりねじを採用しており、ナットは摩耗します。 ナットの摩耗量から、製品寿命の目安を示します。 ナットの摩耗の進行に伴い、ロストモーション等、本製品の位置決め精度が低下します。 (製品寿命の目安)


水平使用 1000 万往復



# 12.1 サイクルタイムと製品寿命の関係

### 12.1.1 水平使用

水平使用時(製品寿命 1000 万往復)、1 往復サイクルタイムと寿命の関係をグラフに示します。 年間の稼動日数 240 日とした場合の 1 日 8 時間稼動時と 24 時間稼動時の製品寿命を示しております。製品 寿命の目安としてください。





# 13. 保守点検

# 13.1 点検項目と点検時期

次に示された期間で保守点検を行ってください。

稼働状況は1日8時間の場合です。

昼夜連続運転等、稼働率の高い場合は状況に応じ点検期間を短縮してください。

(SA2A、SA2B タイプ)

	外部目視検査	内部検査	グリース補給
始業点検	0		
稼動後1ヶ月	0		
稼動後3ヶ月	0	0	
稼動後半年	0	0	0
以後半年毎	0	0	0

(SA3、SA4、SA5、SA6 タイプ)

	外部目視検査	内部検査	グリース補給
始業点検	0		
稼動後1ヶ月	0		
稼動後半年	0	0	
稼動後一年	0	0	0
以後半年毎	0		
一年毎	0	0	0

## 13.2 外部目視検査

外部目視検査では次の項目を確認してください。

本体	本体取り付けボルト等の緩み、汚れ	
ケーブル類	傷の有無、コネクタ部の接続確認	
ステンレスシート	傷の有無	SA3、SA4、SA5、SA6 のステンレスシー ト付きの場合に実施
総合	異音、振動	

- · ステンレスシートの寿命は走行距離 5000km を目安としてください。
  - 但し、使用状況に応じ、適宜ステンレスシートを交換願います。
  - シートの交換につきましては原則として弊社持ち込み、または弊社サービスマンが現地にて交換作業実施と致します。
- ・ アクチュエータを垂直に固定した場合、環境によっては、ガイドに塗布したグリスが垂れることがありますので、適宜清掃およびグリスの補給を行ってください。



## 13.3 清掃

- 外面の清掃は随時行ってください。
- 清掃は柔らかい布等で汚れを拭いてください。
- 隙間から塵埃が入り込まない様、圧縮空気を強く吹き付けないでください。
- 石油系溶剤は樹脂、塗装面を傷めるので使用しないでください。
- ・ 汚れが甚だしい時は中性洗剤またはアルコールを柔らかい布等に含ませて軽く拭き取る程度にしてください。

## 13.4 内部確認 (SA2A、SA2B タイプ)

#### 電源を切った状態で

スライダタイプスクリューカバーを外し目視点検を行います。 折返しタイプは、プーリーカバーを外し目視点検を行います。 内部検査は次の項目を確認してください。

本体	本体取付けボルト等の緩み
ガイド部	 潤滑の状態、汚れ

目視により内部状態を確認します。確認は内部への塵埃等異物混入の有無と潤滑状態です。

グリースの色が褐色になっていても走行面が濡れた様に光っていれば潤滑は良好です。

グリースが塵埃により汚れて艶がない場合、あるいは長期に渡る使用でグリースが損耗している場合には 各部清掃後、グリース補給を行ってください。

# 13.5 内部確認 (SA3、SA4、SA5、SA6 タイプ)

#### 電源を切った状態で

ステンレスシート付きの場合は、ステンレスシートをめくり又は、外し目視点検を行います。 折返しタイプは、折返しブラケットを外し目視点検を行います。

内部検査は次の項目を確認してください。

本体	本体取付けボルト等の緩み	
ガイド部	潤滑の状態、汚れ	
ベルト部 (折返しタイプ部の場合)	ベルトの摩耗、損傷	

目視により内部状態を確認します。確認は内部への塵埃等異物混入の有無と潤滑状態です。

グリースの色が褐色になっていても走行面が濡れた様に光っていれば潤滑は良好です。

グリースが塵埃により汚れて艶がない場合、あるいは長期に渡る使用でグリースが損耗している場合には 各部清掃後、グリース補給を行ってください。

内部確認の手順を以下に示します。ベルト部の点検、調整は、13.9項を参照ください。



『スライダタイプ』・・・2~5の手順はカバー付の場合です。カバー無しは①だけです。

- ① スライダを原点側に移動させます。
- ② カバーを外します。
- ③ シート押えのネジを外します。
- ④ シートをめくり内部の確認をします。
- ⑤ 確認が終わりましたら逆の手順で組み立てを行います。

#### カバー付の場合の注意:

内部確認時にステンレスシートを無理に曲げたり、傷をつける事のない様に注意してください。 シートを引っ張ったりして、初期の取付け状態が変わる事のない様にしてください。

取付け状態が変わるとシートの片寄りや寿命に影響しますので、この様な場合には後述のステンレスシートの交換の項目を参考に調整を行ってください。

またステンレスシートの端面でケガをする恐れがありますので、手袋を着用するなどして作業を 行ってください。



## 13.6 内部清掃

- ・ 清掃は柔らかい布等で汚れを拭いてください。
- 隙間から塵埃が入り込まない様、圧縮空気を強く吹き付けないでください。
- 石油系溶剤、中性洗剤、アルコールは使用しないでください。

## 13.7 グリース供給(SA2A、SA2B タイプ)

### 13.7.1 使用グリース (SA2A、SA2B タイプ)

本製品は、すべりねじ部、すべりガイド部共に、初期封入グリースはポリ $\alpha$ オリフィン系合成油グリースです。

弊社より出荷時は次のグリースを用いております。

使用箇所	メーカー	型番	
すべりねじ/すべりガイド	住鉱潤滑剤	スミテック 308	

相当するグリースは、他メーカーからも販売されていますが、グリスの選定によっては、寿命に影響することも考えられますので、ご注意ください。

## 

ポリαオリフィン系合成油グリース以外は決して用いないでください。他のグリースと混ざった場合、グリースの性能を損なうばかりでなく、場合によってはアクチュエータに損傷を与える場合があります。

### 13.7.2 グリースの供給方法 (SA2A、SA2B タイプ)

ガイド部は、スライダとベースの間(ガイドピース保持溝)にグリス注入器で塗り込み、スライダを往復させてなじませてください。

すべりねじ部は、清掃した後に、手でグリースを塗布し、スライダを往復させてなじませてください。

(注意) スライダの往復の際は、スライダを直接手で動かさず、ジョグ等で動作させてく ださい。



13.8 グリース補給 (SA3、SA4、SA5、SA6 タイプ)

13.8.1 ガイド部使用グリース(SA3、SA4、SA5、SA6 タイプ)

初期封入グリースはリチウム系グリースです。

弊社より出荷時は次のグリースを使用しています。

出光興産 ダフニーエポネックスグリース No. 2

このほかにも各社、相当するグリースを販売しております。詳しくは対象メーカに上記グリース名を明らかにして相当品の選定を依頼してください。

相当製品として例えば次のような製品があります。

昭和シェル石油	アルバニアグリース No. 2
モービル石油	モービラックス 2

### ▲ 警告:

フッ素系のグリースは決して用いないでください。リチウム系グリースと混ざった場合、グリースの性能を損なうばかりでなく、場合によってはアクチュエータに損傷を与える場合があります。

13.8.2 ボールネジ部使用グリース (SA3、SA4、SA5、SA6 タイプ)

初期封入グリースはリチウム系グリースです。

弊社より出荷時は次のグリースを使用しています。(SA3Cタイプ以外)

協同油脂 マルテンプ LRL 3

※ RCP3 の SA3C タイプは次のグリースを使用しています。

出光興産 ダフニーエポネックスグリース No. 2


#### ♠ 警告:

フッ素系のグリースは決して用いないでください。リチウム系グリースと混ざった場合、グリースの性能を損なうばかりでなく、場合によってはアクチュエータに損傷を与える場合があります。




13.8.3 グリースの補給方法 (SA3、SA4、SA5、SA6 タイプ)


サイドカバー、ステンレスシート付きの場合は、サイドカバー、ステンレスシートを外してください。



(1) ガイド部は、スライダとベースの間にヘラを使用し押し込むか、またはグリース注入器で塗り込みながら、スライダを往復させてなじませるようにしてください。 両側のガイドに補給してください。

最後に余分のグリースを拭き取ります。







(2) ボールネジは、清掃した後に手でグリースを塗布し、スライダを往復させてなじませるようにしてください。

最後に余分のグリースを拭き取ります。



サイドカバー、ステンレスシート付きの場合は、サイドカバー、ステンレスシートを取り付けてください。

注意:スライダを手動で往復させる時は、11.1.3スラスト方向における外力の値を絶対に超えることがないようにしてください。(無理な場合は、JOG動作にて対応をお願い致します。)



## 13.9 ベルト

#### 13.9.1 ベルトの点検

点検作業はプーリカバーを外して目視により確認してください。

ベルトの耐久性は、稼動条件により大きく左右されますが、一般的に数百万回の屈曲寿命があります。 実際の交換時期の目安としては、以下の状態が確認された場合に、ベルトの交換を行います。

- ・ 歯部、ベルト端面が著しく磨耗した場合
- ・ 油等の付着によりベルトに膨潤が生じた場合
- ・ ベルト歯、背面にひび割れ(クラック)等の損傷が生じた場合
- ベルトが破断した場合

## 13.9.2 使用ベルト

[1] SA2A、SA2Bの使用ベルト

メーカ:三ツ星ベルト

ベルト型式(タイプ)	
40S2M104G (ゴムクリーンタイプ)	

[2] SA3、SA4、SA5、SA6 の使用ベルト

メーカ:バンドー化学株式会社

ベルト型式(タイプ)	機種
40S2M138R 幅4mm (ゴムクリーンタイプ)	SA3R
60S2M152R 幅 6 mm (ゴムクリーンタイプ)	SA4R
60S2M180R 幅6mm (ゴムクリーンタイプ)	SA5R
60S2M180R 幅 6 mm (ゴムクリーンタイプ)	SA6R

#### 13.9.3 ベルトテンションの調整

プーリカバーを外し、テンション調整ボルト(4箇所)(SA2A、SA2Bは2本)を緩め、モータを下図のよう に左側にずらすようにしてベルトに張り荷重を与え、テンション調整ボルトを締め付けます。


張り荷重


SA2A, SA2B: 0.51kgf

SA3R :  $1.5 \pm 0.1$ kgf

SA3R 以外 : 2.5 ± 0.1kgf

	テンション調整ボルト				
	機種	締付けトルク			
	SA2A/SA2B M3		0.83N·m (0.085kgf·m)		
	SA3R	M2. 6	0.46N·m (0.047kgf·m)		
SA4R		M3	0.83N·m (0.085kgf·m)		
72	SA5R/SA6R	M4	1.76N·m (0.18kgf·m)		








# 13.10 ステンレスシートの交換 (SA3、SA4、SA5、SA6 タイプスライダカバー付きの場合)

ステンレスシートの交換はスライダカバーを取外さずに行う事ができます。

#### [交換に必要なもの]


- 交換用ステンレスシート
- 6角レンチセット
- ・セロハンテープ

#### [各部の名称]




#### 〔手順〕

- ① 対辺 1.5mm の六角レンチで、ステンレスシートを止めているネジ(4ヶ所)とステンレスシート押さえプレート(2枚)を外します。
- ② 古いステンレスシートを引き抜きます。






③ 新しいステンレスシートの片側にセロハンテープを貼ります。




ステンレスシートを挟み込むようにセロハンテープを貼ります。その時に 3mm 程度ステンレスシートから飛出すようにします。又余分な部分はカットしてください。

④ ステンレスシートをセロハンテープを貼った側からスライダカバーの下の隙間より通します。



⑤ 2枚のステンレスシート押えプレートをネジ(4ヶ所)で固定します。固定は、対辺 1.5mm の六角レンチを使用してください。



⑥ ステンレスシート押えプレートを固定した後、スライダをフルストローク手で動かし、ステンレスシートに浮き、撓みが無いことを確認します。問題がある場合は、⑤をやり直してください。

注意:スライダを手動で往復させる時は、11.1.3スラスト方向における外力の値を絶対に超えることがないようにしてください。(無理な場合は、JOG動作にて対応をお願い致します。)




# 13.11 モータの交換 (パルスモータ: RCP3)

※ 折返しタイプは 13.12 参照

〔交換に必要なもの〕

交換用モータユニット


軸タイプ		型式		
		ブレーキ無し	ブレーキ付き	
RCP3		SA2A SA2B	RCP3-MU00A	RCP3-MU00A-B
(エンコーダ ケーブル コネクタ 黒色)	SA3C	RCP3-MU1A	RCP3-MU1A-B	
		SA4C	SA5C SA5C	RCP3-MU2A-B
		SA5C		RCP3-MU3A-B
	SA	SA6C	RCP3-MU3A	KUFS-WUSA-D



6角レンチセット


#### 〔手順〕

① モータユニットに接続してあるケーブルを外し、アクチュエータとモータユニットを固定しているネジを対辺 2 mm の六角レンチで取り外します。(ただし、SA2A、SA2B は、十字六付きネジ M2)






② モータユニットを取り外します。







③ アクチュエータ側と交換用モータユニット側の凸部及び、スリットの向きを合わせます。



④ 凸部とスリットが勘合するように交換用モータユニットを取り付けます。



⑤ モータユニットとアクチュエータを固定しているビスを対辺 2 mm の六角レンチで固定します。(ただし、SA2A、SA2B は、十字六付きネジ M2)






# 13.12 折返しタイプのベルトおよびモータの交換 (パルスモータ: RCP3)

#### [交換に必要なもの]

・交換用折返しタイプモータユニット

軸タイプ		型式		
		ブレーキ無し	ブレーキ付き	
RCP3		SA2A SA2B	RCP3-MU00B	RCP3-MU00B-B
(エンコーダ ケーブル コネクタ 黒色)	SA3R	RCP3-MU1B	RCP3-MU1B-B	
		SA4R	RCP3-MU2B	RCP3-MU2B-B
		SA5R	RCP3-MU3B RCP3-MU3	RCP3-MU3B-B
		SA6R	KUP3-WU3D	KUFS-INIUSD-D



- ・ベルト
- · SA2A、SA2B の使用ベルト

メーカ:三ツ星ベルト

ベルト型式(タイプ)
40S2M104G (ゴムクリーンタイプ)

・SA3、SA4、SA5、SA6 の使用ベルト

メーカ: バンドー化学株式会社

ベルト型式(タイプ)	機種
40S2M138R 幅 4 mm (ゴムクリーンタイプ)	SA3R
60S2M152R 幅 6 mm (ゴムクリーンタイプ)	SA4R
60S2M180R幅6mm(ゴムクリーンタイプ)	SA5R
60S2M180R幅6mm(ゴムクリーンタイプ)	SA6R

- ・テンションゲージ
- ・6角レンチセット

#### 〔手順〕


① プーリカバーを取り外します。

取り付けネジを取り外してください。(SA2A、SA2B、SA3R:2本、それ以外:3本)



取り付けネジ			
機種	適用6角レンチ		
SA2A/SA2B M3		対辺 2.5mm	
SA3R/SA4R	M2. 5	対辺 1.5mm	
SA5R/SA6R	M3	対辺 2.5mm	


② テンション調整ボルト(4本)(SA2A、SA2Bは2本)を緩め、ベルトを弛ませてください。




٠.			
- テンション調整ボルト			
ĺ	機種	ネジ呼び径	適用6角レンチ
ĺ	SA2A/SA2B	M3	対辺 2.5mm
	SA3R	M2. 6	対辺 2mm
	SA4R	M3	対辺 2.5mm
ĺ	SA5R/SA6R	M4	対辺 3mm



③ ベルトをプーリから外してください。ベルト交換の場合は手順⑥に進んでください。



④ テンション調整ボルトを取り外し、モータユニットを抜き取ってください。




⑤ 交換用モータユニットを取り付けてください。

下図のようにモータユニットの指示した面をアクチュエータのベースに向かい合うように取り付けてください。

テンション調整ボルトを使用して仮固定してください。




アクチュエータのベース面と モータユニットの穴が2箇所開いた面を 向かい合わせて取り付けてください。




. 隙間の無い面側にモータユニットの 穴が2箇所開いた面がくること。



⑥ モータユニットを下図の矢印の方向に移動してから、ベルトを取り付けてください。 ベルト交換の場合は、交換用ベルトを取り付けてください。




⑦ モータユニット根元にリング状の丈夫な紐(または長い結束バンド)を廻してテンションゲージで引張り、規定の張力の状態でテンション調整ボルトを均等に増し締めしてください。



SA3R : 1.5 ± 0.1kgf SA3R 以外 : 2.5 ± 0.1kgf

テンション調整ボルト			
機種	ネジ呼び径	締付けトルク	
SA2A/SA2B	M3	0.83N·m (0.085kgf·m)	
SA3R	M2. 6	0.46N·m (0.047kgf·m)	
SA4R	M3	0.83N·m (0.085kgf·m)	
SA5R/SA6R M4		1.76N·m (0.18kgf·m)	

⑧ プーリカバーを取り付けてください。



\_\_ 取付けネジ (SA2A、SA2B、SA3R: 2本、それ以外: 3本)



# 14. 保証

お買い上げいただきましたアクチュエータは、弊社の厳正な出荷試験を経てお届けしております。 保証関係は次の通りです。

#### (1) 保証期間

以下のいずれか先に達した期間といたします。

- 弊社出荷後 18 ヶ月
- ・ ご指定場所に納入後 12 ヶ月
- 稼動 1500 時間 (SA2AC、SA2AR、SA2BC、SA2BR)
- 稼働 2500 時間 (SA3C、SA3R、SA4C、SA4R、SA5C、SA5R、SA6C、SA6R)

#### (2) 保証範囲

保証範囲は有償で納入させていただいた弊社製品の範囲とし、上記保証期間中に、適正な使用状況のもとに発生した故障で、かつ明らかに弊社の責による場合は、代替品の提供または故障品の修理対応を無償で 実施いたします。

ただし、故障の原因が次に該当する場合は、保証範囲から除外いたします。

- ① カタログまたは取扱説明書などに記載されている以外の条件・環境での取り扱いならびにご使用の場合
- ② 弊社商品以外の原因による場合
- ③ 弊社または弊社代理店以外による改造または修理による場合
- ④ 弊社出荷当時の科学・技術水準では予見できなかった場合
- ⑤ 天災、災害、事故など弊社側の責ではない原因による場合
- ⑥ 塗装の自然退色など経時変化による場合
- (7) 消耗部品(ステンレスシート等)の使用損耗による場合
- ⑧ 設備上、影響のない発生音などの感覚的現象の場合

尚、ここでの保証は弊社納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は保証 の対象から除かせていただきます。

また、修理は引き取り修理対応といたします。

#### (3) 責任の制限

弊社商品に起因して生じた特別損害、間接障害、または消極損害に関しましては、弊社はいかなる場合も 責任を負いません。

#### (4) サービスの範囲

納入品の価格には、プログラム作成及び技術者派遣等により発生する費用を含んでおりません。 従いまして、次の場合は、期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

- ・ 取付け調整指導及び試験運転立ち会い。
- 保守点検。
- 操作、配線方法等の技術指導及び技術教育。
- プログラム作成等、プログラムに関する技術指導及び技術教育。
- その他、弊社が別途有料と定めるサービス及び作業。



# 15. 変更履歴


改定日	改定内容
2009. 5	初版



# 付 録


# 原点マークの使い方

◆ 本マークは、必要に応じてアクチュエータの原点位置の目印等として製品に貼付して ご活用ください。




## 使用例

①原点位置の目印として貼付



- ・原点で停止している状態で2つのシールを貼付してください。
- ②移動位置の目印として貼付





# 株式会社アイエイアイ

本社・丁場 〒424-0103 静岡県静岡市清水区尾羽416-4 TEL 054-364-5105 FAX 054-364-2589 東京営業所 〒105-0014 東京都港区芝3-24-7芝ェクセージビルディング4F TEL 03-5419-1601 FAX 03-3455-5707 大阪営業所 〒530-0002 大阪市北区曽根崎新地2-5-3 堂島TSSビル4F TEL 06-6457-1171 FAX 06-6457-1185 名古屋営業所 〒460-0008 名古屋市中区栄5-28-12 名古屋若宮ビル 8F TEL 052-269-2931 FAX 052-269-2933 盛岡営業所 〒020-0062 岩手県盛岡市長田町6-7 クリエ21ビル7F TEL 019-623-9700 FAX 019-623-9701 仙台営業所 〒980-0802 宮城県仙台市青葉区二日町14-15 アミ・グランデニ日町4F TEL 022-723-2031 FAX 022-723-2032 新潟営業所 〒940-0082 新潟県長岡市千歳3-5-17 センザイビル2F TEL 0258-31-8320 FAX 0258-31-8321 宇都宮営業所 〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷5-1-16 ルーセントビル3FA TEL 028-614-3651 FAX 028-614-3653 熊谷営業所 〒360-0842 埼玉県熊谷市新堀新田480-1 あかりビル5F TEL 048-530-6555 FAX 048-530-6556 茨城営業所 〒300-1207 茨城県牛久市ひたち野東48-2 ひたち野うしく池田ビル2F TEL 029-830-8312 FAX 029-830-8313 多摩営業所 〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-14-2 BOSENビル2F TEL 042-522-9881 FAX 042-522-9882 厚木営業所 〒243-0014 神奈川県厚木市旭町1-10-6 シャンロック石井ビル6F TEL 046-226-7131 FAX 046-226-7133 長野営業所 〒390-0877 長野県松本市沢村2-15-23 昭和開発ビル2F TEL 0263-37-5160 FAX 0263-37-5161 甲府営業所 〒400-0031 山梨県甲府市丸の内2-12-1 ミサトビル3F TEL 055-230-2626 FAX 055-230-2636 静岡営業所 〒424-0103 静岡県静岡市清水区尾羽416-4 TEL 054-364-6293 FAX 054-364-2589 浜松営業所 〒430-7718 静岡県浜松市中区板屋町111-2 アクトタワー18F TEL 053-459-1780 FAX 053-458-1318 豊田営業所 〒446-0056 愛知県安城市三河安城町1-9-2 第二東祥ビル3F TEL 0566-71-1888 FAX 0566-71-1877 金沢営業所 〒920-0024 石川県金沢市西念3-1-32 西清ビルA棟2F TEL 076-234-3116 FAX 076-234-3107 京都営業所 〒612-8401 京都市伏見区深草下川原町22-11 市川ビル3F TEL 075-646-0757 FAX 075-646-0758 兵庫営業所 〒673-0898 兵庫県明石市博屋町8番34号大同生命明石ビル8F TEL 078-913-6333 FAX 078-913-6339 岡山堂業所 〒700-0945 岡山県岡山市南区新保1105-1 TEL 086-801-3544 FAX 086-225-7781 広島営業所 〒730-0802 広島市中区本川町2-1-9 日宝本川町ビル5F TEL 082-532-1750 FAX 082-532-1751 松山営業所 〒790-0905 愛媛県松山市樽味4-9-22 フォーレスト21 1F TEL 089-986-8562 FAX 089-986-8563 福岡堂業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-13-21エフビルWING 7F TFI 092-415-4466 FAX 092-415-4467 大分出張所 〒870-0823 大分県大分市東大道1-11-1 タンネンバウムIII2F TEL 097-543-7745 FAX 097-543-7746 熊本営業所 〒862-0954 熊本県熊本市神水1-38-33 幸山ビル1F TEL 096-386-5210 FAX 096-386-5112

### お問い合せ先 アイエイアイお客様センター **エイト**

コピル **0800-888-0088** 

FAX: 0800-888-0099 (通話料無料)

ホームページアドレス http://www.iai-robot.co.jp

# IAI America, Inc.

Head Office 2690W 237th Street Torrance. CA90505 TEL (310) 891-6015 FAX (310) 891-0815 Chicago Office 1261 Hamilton Parkway Itasca, IL 60143 TEL (630) 467-9900 FAX (630) 467-9912 Atlanta Office 1220 E.Kennestone Circle, Marrietta, GA 30066 TEL (678) 354-9470 FAX (678) 354-9471

#### IAI Industrieroboter GmbH

Ober der Röth 4, D-65824 Schwalbach am Taunus, Germany TEL 06196-88950 FAX 06196-889524